

角型 プレス缶

サイズ表記：幅(本体外寸)×奥行(本体外寸)×本体高さ mm

※ カール部分は含みません



1 FC-115
蓋 平蓋(チョウバン)
サイズ 49.5×49.5×15 | FC115



2 F-16
蓋 平蓋(チョウバン)
サイズ 55.5×37.5×17.5 | FC112



3 F-10
蓋 平蓋(かぶせ)
サイズ 52.5×40.5×14.5 | FC203



4 C-31
蓋 平蓋(かぶせ)
サイズ 95.5×39×15 | FC210



5 ミニ角缶
蓋 平蓋(かぶせ)
サイズ 65×65×22 | FC152



6 スライド缶(L)
蓋 スライド蓋
サイズ 80×50×15 | SL001



7 C-29
蓋 平蓋(かぶせ)
サイズ 70.5×64.5×18 | FC213



8 F-03
蓋 平蓋(チョウバン)
サイズ 72×61×11.5 | FC103



9 C-28
蓋 平蓋(かぶせ)
サイズ 72.5×62.5×18 | FC212



10 F-14
蓋 平蓋(チョウバン)
サイズ 82×61.5×26 | FC110



11 F-08
蓋 平蓋(かぶせ)
サイズ 88×88×20 | FC202



12 F-31
蓋 平蓋(かぶせ)
サイズ 80×101×20 | FC223



13 F-21 蓋 平蓋(かぶせ)
14 F-21 蓋 平蓋(チョウバン)
サイズ 102×81×24 | FC206



15 F-01
蓋 平蓋(チョウバン)
サイズ 106×88×15.5 | FC101



16 F-15
蓋 平蓋(かぶせ)
サイズ 110×81×25 | FC205



17 F-32
蓋 平蓋(かぶせ)
サイズ 118×78×29 | VF215



18 ブック缶02
蓋 ブック型蓋(かぶせ)
サイズ 118×78×31 | VF215



19 F-30
蓋 平蓋(チョウバン)
サイズ 128.5×73×23.5 | FC114



20 F-13
蓋 平蓋(チョウバン)
サイズ 115×100×13.5 | FC109



21 F-07 蓋 平蓋(かぶせ)
22 F-07 蓋 平蓋(チョウバン)
サイズ 122×87×30 | FC107



23 C-26 蓋 平蓋(かぶせ)
24 C-26 蓋 平蓋(チョウバン)
サイズ 130×100×33.5 | FC113



25 CD平蓋缶
蓋 平蓋(かぶせ)
サイズ 155.5×136×29 | FC216



つらいち
26 面一缶(スタンダード)
蓋 平蓋(チョウバン)
サイズ 158×122×38 | FC401



つらいち
27 面一缶(薄型)
蓋 平蓋(チョウバン)
サイズ 163×122×20 | FC402