

角型 プレス缶

サイズ表記：幅(本体外寸)×奥行き(本体外寸)×本体高さ mm

※ カール部分は含みません



1	F-10
蓋	平蓋(かぶせ)
サイズ	52.5×40.5×14.5 FC203



2	C-31
蓋	平蓋(かぶせ)
サイズ	95.5×39×15 FC210



3	ミニ角缶
蓋	平蓋(かぶせ)
サイズ	65×65×22 FC152



4	スライド缶(L)
蓋	スライド蓋
サイズ	80×50×15 SL001



5	C-28
蓋	平蓋(かぶせ)
サイズ	72.5×62.5×18 FC212



6	F-14
蓋	平蓋(チョウバン)
サイズ	82×61.5×26 FC110



7	F-08
蓋	平蓋(かぶせ)
サイズ	88×88×20 FC202



8	F-31
蓋	平蓋(かぶせ)
サイズ	80×101×20 FC223



9	F-21	蓋	平蓋(かぶせ)
10	F-21	蓋	平蓋(チョウバン)
サイズ	102×81×24 FC206		



11	F-32
蓋	平蓋(かぶせ)
サイズ	118×78×29 VF215



12	ブック缶02
蓋	ブック型蓋(かぶせ)
サイズ	118×78×31 VF215



13	F-30
蓋	平蓋(チョウバン)
サイズ	128.5×73×23.5 FC114



14	F-13
蓋	平蓋(チョウバン)
サイズ	115×100×13.5 FC109



15	F-07	蓋	平蓋(かぶせ)
16	F-07	蓋	平蓋(チョウバン)
サイズ	122×87×30 FC107		



17	C-26	蓋	平蓋(かぶせ)
18	C-26	蓋	平蓋(チョウバン)
サイズ	130×100×33.5 FC113		



19	CD平蓋缶
蓋	平蓋(かぶせ)
サイズ	155.5×136×29 FC216



<small>つらいち</small>	20	面一缶(スタンダード)
蓋	平蓋(チョウバン)	
サイズ	158×122×38 FC401	



<small>つらいち</small>	21	面一缶(薄型)
蓋	平蓋(チョウバン)	
サイズ	163×122×20 FC402	

チョウバン蓋とは

蓋と胴体の一辺が留められていて、片側開閉できる缶です。

